



操作步骤:

- 1、先确保所有开关是断开状态，按图示依次将逆变器的市电输入线、光伏线、交流输出线、电池连接线，连接牢靠。
- 2、打开逆变器的电池连接开关。
- 3、打开逆变器的光伏板连接开关,逆变器LCD屏被点亮。
- 4、打开逆变器的市电输入开关。
- 5、将逆变器的ON/OFF开关打开。
- 6、检查逆变器的工作状态，显示是否正常。如无异常，打开输出开关。
机器正常带载，操作完成。