



操作步骤:

1、先确保所有开关是断开状态，按图示依次将逆变器的市电输入线、光伏线、交流输出线、电池连接线，并机通信线，连接牢靠。

注意：每台逆变器需单独配置光伏板；

每台逆变器输入输出L、N必须同相，不可以交叉；

每台逆变器电池输入端需并接在一起；

必须先确保并机通信连接牢靠，才可以通电。

2、依次打开两台逆变器的电池连接开关。

3、依次打开两台逆变器的光伏板连接开关。

4、依次打开两台逆变器的市电输入开关。

5、依次打开两台逆变器的输出开关。

6、依次将两台逆变器的ON/OFF开关打开。

7、依次检查两台逆变器的工作状态，显示是否正常。如无异常，打开并机输出总开关。

机器正常带载，操作完成。